




Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH

Schnackenburgallee 41d  
D-22525 Hamburg

Telefon +49 (0)40 89 71 20-0  
Telefax +49 (0)40 89 71 20-20  
Internet [www.btr-hamburg.de](http://www.btr-hamburg.de)

# SPEZIALARTIKEL FÜR DEN VORBEUGENDEN BRANDSCHUTZ



**ZVEI:**

Fachkreis  
elektromotorisch  
betriebener Rauchabzug  
und natürliche Lüftung

**Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann für den Inhalt der vorliegenden Produktinformation keine Haftung übernommen werden. Alle angegebenen Informationen sind keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des §434 BGB.**

**Beschreibung:**

Beim elektrischen Anschluß des Motors sind die einschlägigen VDE-Vorschriften zu beachten!

Jeder Motor muß mit einer eigenen elektronischen Endabschaltung versehen werden.

Die Endabschaltungsplatine befindet sich in der mitgelieferten Anschlußdose.

Die Verbindungen zwischen Endabschaltungen, Zentrale und Motor werden gemäß Anschlußbild der Zentrale hergestellt.

Läuft der Motor bei Auf-Befehl zu und bei Zu-Befehl auf, sind die beiden Anschlußdrähte des Motors auf der Klemme 1 und 6 der elektr. Endabschaltung zu tauschen.

Steht bei der Montage des Motors noch keine Zentrale zur Verfügung, kann mit einer anderen Stromversorgung (24 V DC) ein Probetrieb gemäß folgendem Schaltbild durchgeführt werden.

Ist die Laufrichtung des Motors umgekehrt, sind die beiden Anschlußdrähte des Motors auf der Klemme 1 und 6 zu tauschen.

**Hinweis:**

Für den Anschluß der Motore mit integrierter Endabschaltung sind die dem Motor beiliegenden Anschlußhinweise zu beachten.

# Montage-Hinweise „Elektrischer Anschluß“ - GGM-Motor mit externer elektronischer Endabschaltung

